

## Übertragung der Schlagdatei vom TJ 500 auf den PC

- Laden sie den TJ File Loader von unserer Internetseite herunter. Nach dem Entpacken installiert sich das Programm selbstständig.
- Schließen sie den TJ 500 über das Kabel 198-405 an die serielle Schnittstelle des PC an. (das Kabel 198-286 ist nicht geeignet)
- Schalten sie den TJ 500 an, öffnen die Seite "PC-Daten" und wählen das Dateiformat aus. (HTML oder Excel)
- Starten sie am PC den TJ File Loader. Legen sie unter "Local file path" den Ort fest an den die Datei abgelegt werden soll. Wählen sie unter "Choose Comport" den TJ 500 aus.
- Wählen sie die Schlagdatei aus und übertragen sie diese.

Achtung: Sie haben auch Zugriff auf die Betriebssoftware und die Sprachprogramme. Diese dürfen nur bei einem entsprechenden Update verändert werden.

- Schließen sie den TJ File Loader und trennen das Kabel 198-405 vom PC.

### **Achtung:**

Das TJ File Loader ist ein zuverlässiges und einfach bedienbares Programm. Die GMB Güstrower Maschinenbau GmbH lehnt allerdings jede Gewährleistung für Schäden, die beim Herunterladen, Installieren und Benutzen des Programms entstehen, ab. Das gilt insbesondere für die Nutzung für einen anderen als den oben beschriebenen Zweck.

### **GMB Güstrower Maschinenbau GmbH**

D-18273 Güstrow  
Glasewitzer Chaussee 30

Tel. 03843/21750

Fax. 03843/2175-175

[www.gmb-guestrower.de](http://www.gmb-guestrower.de)