

Einstellwerte für das Schleuderscheiben - Streuwerk

(drei Streuleisten, verwendet in Streuer - Typen D 037 und D 036 bis Baujahr 1997 sowie baugleichen LKW - Streuern)

Streuscheiben - Drehzahl : 950 U / min

Arbeitsbreite 18 m

Düngemittel	Streumenge	Einstellung	
		Leitbleche	Schurre / Streuscheiben
KAS	150 kg / ha	0	-50
	300 kg / ha	0	-20
NPK 21 - 4 - 10	150 kg / ha	1	-40
	300 kg / ha	1	-40
	600 kg / ha	1	-40
PK 0 - 7 - 18	400 kg / ha	0	-45
PK 0 - 10 - 15	400 kg / ha	0	-45
Kali 60	400 kg / ha	0	-45

Arbeitsbreite 24 m

Düngemittel	Streumenge	Einstellung	
		Leitbleche	Schurre / Streuscheiben
KAS	150 kg / ha	1	-50
	300 kg / ha	1	-50
NPK 21 - 4 - 10	150 kg / ha	3	-60
	300 kg / ha	3	-45
	600 kg / ha	3	-60
PK 0 - 7 - 18	400 kg / ha	0	-45
PK 0 - 10 - 15	400 kg / ha	1	-45

Maschinen- und Antriebstechnik GmbH & Co KG

18273 Güstrow

Glasewitzer Chaussee 30

Telefon 03843 / 2175 0

Fax 03843 / 218851